Chalumeau de poche 98K50.10

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.



Mode d'emploi

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le chalumeau. Conserver ce mode d'emploi en lieu sûr pour le consulter au besoin.

1. **Allumage**

   Avec votre pouce, tourner le bouton d'allumage jusqu'au bout dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis appuyer.

2. **Actionner une flamme continue**

   Appuyer sur le bouton d'allumage, puis pousser la commande d'activation de la flamme continue vers la droite, en maintenant le bouton d'allumage enfoncé. Cela permettra de maintenir une flamme continue. Pousser la commande d'activation de la flamme continue dans l'autre direction pour éteindre la flamme.

3. Réglage de la flamme

Déplacer le bouton de réglage de la flamme vers la position « + » pour augmenter la puissance de la flamme, ou vers la position « - » pour la diminuer.

4. Remplissage

4.1 Un remplissage effectué de manière inappropriée peut entraîner de graves accidents.

4.2 Assurez-vous que la flamme est bien éteinte.

4.3 Remplir le chalumeau dans un endroit bien ventilé, loin de toute flamme ou source d'allumage, et loin de toute personne. Ne pas fumer pendant le remplacement ou le remplissage du chalumeau.

4.4 Ne remplir le réservoir qu'avec du gaz butane et ne jamais utiliser de combustibles non approuvés.

4.5 Tenir le chalumeau à l'envers.

4.6 Insérer le boyau de la cartouche de butane dans la valve de remplissage du chalumeau.

4.7 Appuyer sur la cartouche jusqu'à ce que le gaz commence à déborder.

5. Mise en garde et conseils de sécurité

- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le chalumeau.
- Conserver ce mode d'emploi pour le consulter au besoin.
- Utiliser uniquement du gaz butane.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser un appareil qui semble endommagé.
- Fermer les robinets, les valves et les boutons de réglage du chalumeau avant de le remplir.
- Procéder au remplissage du réservoir dans un endroit bien aéré, loin de toute personne, de toute flamme ou source d'allumage.
- Ne pas fumer.
- Ne pas déposer un chalumeau qui est allumé.
- Il serait dangereux d'essayer de modifier, de réparer ou de défaire les réglages ou l'assemblage du chalumeau.
- Éviter de chauffer ou de brûler la bouteille de recharge ou le réservoir de gaz.
- Ne pas travailler dans un endroit fermé ou mal aéré.

- Travailler uniquement dans un environnement propre, loin de toute matière combustible ou de tout résidu graisseux.
- Porter des lunettes de protection.
- Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger.
- Ne jamais tenter de réparer un chalumeau endommagé.
- Ne pas diriger la flamme vers une personne.
- Mise en garde : la flamme est difficile à voir au soleil.
- Enclencher le cran de sûreté après utilisation.
- Ne pas jeter l'appareil ou le réservoir de gaz au feu.
- Toujours porter des gants de protection et utiliser des outils appropriés pour manipuler des objets chauds.
- Ne jamais tenter de modifier l'assemblage du chalumeau, ni d'utiliser un combustible non approuvé.
- Traiter le chalumeau comme vous traiteriez n'importe quel instrument ou outil fin. Manipuler avec soin. Ne pas laisser tomber par mégarde.
- Ne pas toucher le port d'échappement avec du métal ou tout autre objet dur.
- Ne pas entreposer à des températures excédant 40 °C (104 °F) – par exemple, dans une voiture par temps chaud.

DANGER – TRÈS INFLAMMABLE. CONTENU SOUS PRESSION.

Contient du gaz inflammable sous pression. Tenir loin des étincelles ou d'une flamme nue. Ne pas percer ni brûler la bouteille de gaz. Ne pas la ranger dans un endroit où la température ambiante est supérieure à 120 °F. La flamme doit être bien éteinte avant le remplissage. Cesser le remplissage lorsque le gaz commence à déborder et attendre au moins trois minutes avant de s'en servir. Ne pas ouvrir, briser ou échapper le chalumeau. Tenir hors de la portée des enfants.